Ausbauanleitung der Drück-Umstellung vom Thermostatelement:

Nr.	Bild	Anleitung
1		Glasabdeckung entfernen
2		Entfernen der Knopfabdeckung (mittels Anhebung bei der unteren Kerbe mit einem flachen Schraubenzieher)
3		Mit einem Schraubenzieher die Schraube und die Plastikabdeckung entfernen.
		Den Chromring im Gegenuhrzeigersinn drehen, um die Befestigung zu lösen.

Nr.	Bild	Anleitung
4		Mit der Zange den Metallring im Uhrzeigersinn drehen (Befestigung des Umstellers mit dem Thermostatkörper)
		Mit der Zange den Umsteller-Körper halten und mittels Drehung lösen und entnehmen.